# Rickey+ 利用マニュアル



Rickey (リッキー)は、Android スマートフォン/タブレットを Windows パソコンに無線接続し、 キーボードとして利用するアプリです。

Rickey を使えば、手もとのスマホやタブレットのタッチ操作でパソコンへの入力や各種操作がで きます。スマホ/タブレットと操作対象のパソコンとは Bluetooth で無線接続。一般的なオンスク リーンキーボードと異なり、ソフトキーボードが別画面に表示されるので、パソコンの画面を広く 使うことができます。また、Rickey はパソコンのキーボード操作が困難な肢体不自由な方々のた めの機能を備えています。

## <目次>

Rickey の概要/動作環境	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2
Rickey の入手方法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	5
パソコンとの接続手順	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6
機能と操作画面	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
操作のしかた	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	21
ご質問・お問い合わせ先	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25

# Rickey の概要/動作環境

Rickey(リッキー)は、Android スマートフォン/タブレットで動作するアプリです。Rickey を インストールした Android 端末(以下「Rickey 端末」と呼びます。)に表示したソフトキーボー ドから、Bluetooth で無線接続した Windows パソコンへの文字入力、操作、マウスコントロール を行うことができます。つまり、Andoroid スマホ/タブレットをパソコン用の Bluetooth キーボ ード/Bluetooth マウスの代わりとしてご利用いただけます。無線接続ですので、少し離れた位置 からでもパソコンが操作できます。複数のパソコンをお持ちの方は、Rickey 端末がひとつあれば、 接続を切り替えることによりそれぞれのパソコンに入力することができます。(同時に複数のパソ コンに入力することはできません)

(Rickey の概念図)



#### 肢体不自由者支援ソフトとしての Rickey

Rickey はもともと、パソコンのキーボード操作が困難な肢体不自由者向けの支援ソフトとして開発しました。そのため、Shift、Ctrl、Alt等の特殊キーは指一本で操作できるロック仕様となっています。また、重度肢体不自由者のための「オートスキャン機能」を備えています。

これまでの肢体不自由者向けパソコン操作支援ソフトのほとんどは、操作するパソコンの画面に ソフトキーボードを表示し入力操作するオンスクリーンキーボード方式でした。この方式では、利 用したいパソコンの画面の一部がキーボード表示で隠れてしまうことが問題でした。Rickey は、 パソコンとは別のタブレット画面にキーボードを表示しますので、パソコンの画面を隠すことが なく、快適にパソコンを利用できます。

(従来方式との比較図)

従来の支援ソフトの使用イメージ(例)



Rickeyの使用イメージ



<u>Rickey</u>を使っていただきたい方々

Rickey は次のような用途、ユーザーにおすすめします。

- ▶ 一般の Windows パソコンユーザーの方
  - ・ Windows タブレット等のキーボード、マウス代わりとして
  - ・ 離れた位置からパソコンを操作するリモコンとして
  - プレゼンの際などの操作インタフェースとして
- ▶ パソコンのキーボード利用が困難な方
  - ・ 指の力が入りにくい方
  - ・ 腕の可動域が狭い方
  - ・ 腕は動かせないが、画面のタップはできる方
  - キーボード操作や画面タッチはできないが、入力スイッチ操作はできる方(別途、外部ス イッチが必要です)

## <u>Rickey の動作環境</u>

タブレット端末 OS: Android4.4 以降
画面サイズ: 5インチ以上
※Rickey 端末の画面サイズに合わせて表示を行います。

操作対象 PC OS: Windows7、8、8.1、10 ※Bluetooth を搭載していることが必要です。後付けのものでも可。 ※Windows8、8.1 のモダン UI 画面も操作できます。



# Rickey の入手方法

#### <u>Google Play から購入</u>

Rickey は、GooglePlay で 400 円(税込み)で販売しています。お手持ちの Android タブレット で GooglePlay にアクセスし、「Rickey+」と検索して購入してください。(最後に「+」を付けて 検索していただくと、すぐに見つかります。)

※GooglePlay での購入には、Google アカウントと GooglePlay の決済登録が必要です。GooglePlay のプリペイドカードでも購入していただけます。

また、1週間試用ができるお試し版を「Rickey+7d」として GooglePlay で提供していますので、 機能確認用にご利用ください。

#### メールオーダー

Rickey サイトのオーダーフォームからご注文いただき、定額小為替または銀行振込で 400 円をお 支払いいただいた方に、個別に Rickey をお送りします。電子メールを Android 端末で受信し、添 付ファイルから Rickey をインストールすることができます。

定額小為替の郵送先: 〒162-0801 東京都新宿区山吹町 333 番地 原田ビル 5 階 イデア・フロント株式会社

銀行振込の振込先口座: 三井住友銀行 白山支店 普通 6839365イデア フロント(カ)

定額小為替の郵送料、振込手数料については各自ご負担ください。

#### <u>RickeyTray の入手方法</u>

Rickey で操作する WindowsPC 側にインストールする「RickeyTray」はこちらからダウンロード してください。圧縮ファイルになっていますので、ダウンロード後、解凍してご利用ください。

http://www.ideafront.jp/Rickey/img/sub/rickeytray023.zip

# パソコンとの接続手順

Rickey 端末は、操作対象のパソコンと Bluetooth で接続します。パソコン側には、接続ソフト 「RickeyTray」をあらかじめインストールします。接続の手順は次のとおりです。

## Step0 RickeyTray のパソコンへのインストール

1) Rickey で操作したいパソコンで Rickey サイトにアクセスし、以下から RickeyTray をダウン ロードしてください。

http://www.ideafront.jp/Rickey/img/sub/rickeytray023.zip

ダウンロードした zip ファイルを解凍し、生成されるインストーラーを起動してください。
(ユーザーアカウントコントロールが表示される場合は「はい」をクリックしてください。)



3) セットアップウィザードが表示されたら、「次へ」をクリックしてください。

lickeyTray セットアップ		×
(ンストール先の指定		
RickeyTrayのインストール先を指定してください。		
RickeyTray をインストールするフォルダを指定して、「次	へ」をクリックしてください。	
続けるには「次へ」をクリックしてください。別のフォルダーを選択 さい。	するには「参照」をクリックし	てくだ
C:¥Program Files (x86)¥RickeyTray	参照(	R)
		ここをクリック
このプログラムは最低 1.3 MB のディスク空き領域を必要としま	. J.	

4) インストールオプションが表示されますので、デスクトップにアイコンを作成したい場合や、 PC 起動時から自動起動させたい場合はそれぞれの項目をチェックし、「次へ」をクリックします。

必要ならチェック	RickeyTray セットアップ 追加タスクの選択 実行する追加タスクを選択してください。	-	×
	RickeyTray インストール時に実行する追加タスクを アイコンを追加する: 「デスクトップ上にアイコンを作成する(D) 「スタートアップに登録	宮沢して、「次へ」をクリックし ここを:	クリック
	< 戻る	(B) 法へ(N) >	キャンセル

5)確認画面が表示されたら、「インストール」をクリックします。

	PickeyTray セットアップ インストール準備完了	-	×
	ご使用のコンピュータへ RickeyTray をインストールする準備ができました。		Ċ
	インストールを続行するには「インストール」を、設定の確認や変更を行うには てください。	「戻る」を	クリックし
	インストール先: C:¥free×RickeyTray 追加タスクー覧: アイコンを追加する: デスクトップ上にアイコンを作成する(D) スタートアップに登録		~
ここをクリック			
			>
	< 戻る(B) インストール(	I)	キャンセル

6) インストール完了画面が表示されたら、「完了」をクリックします。



これで RickeyTray がパソコンにインストールされました。Rickey+を利用する時は、あらかじめ パソコンの RickeyTray を起動しておいてください。(RickeyTray をスタートアップに登録してお くことをおすすめします)

# <u>Step1 パソコン側の初期設定</u>

1)) タスクトレイの RickeyTray アイコンを右クリックし、表示されるメニューから「ポート設 定」を選んでください。



2) RickeyTray の「通信ポートの設定」画面と Windows の「Bluetooth 設定」画面が同時に開き ます。

	~ %	•	(아) x	١
		14		
1.10	and the second	-		
all a	and the			
and a		25		
	1			
-	5. 6			
es.	-		-	
	2.50.5	Part -	190	
ポート: [	СОМЗ		~	
ピット/秒: [	9600		_	
データビット: 🛛	8		~	
パリティ: 🛙	なし		_	
、トップビット: [	1		~	
70一制御:	なし		~	
1±±075	ttr B	m+= (+ (-==	-	
1會爭思更	.#丌	3171世に庆	9	
[	ОК	キャン	セル	
				-

3) Bluetooth 設定画面の上部タブで「COM ポート」を選択し、画面下部にある「追加」ボタン をクリックしてください。

8 Bluetoo	th 設定		×
オプション	M #−1-	-ドウェア	
この PC では す。Bluetoo 断してください	、下の一覧にま th デバイスのマ い。	表示された COM (シリアル) ポートが使用さ ニュアルを参照して、COM ポートが必要が	されていま かどうかを判
ボート	方向	名前	
СОМЗ	差信		
COM4	着信		
COM5	着信		
	1	道加(D) 利	陰(R) 適用(A)

4) 追加するポートの種類を指定する画面が表示されますので「着信」を選び、「OK」をクリックしてください。

₿ Bluetooth 設定	×
<b>8</b> COM ポートの追加	×
追加する COM (シリアル) ポートの種類を選択してください:	
● 着信 (デバイスが接続を開始する)(N)	
○ 発信 (PC が接続を開始する)(O)	
COM ポートを使用するデバイス(D);	
<b>ツービス(S)</b> :	≤ 参照(8)
	OK キャンセル
追加(D)	引除(R)
ОК <b>+</b> +ури	適用(A)

5) 追加されたポート番号を確認した後、「ポートの設定」ウィンドウにある「ポート」欄で、追加されたポート番号と同じものを選んでください。プルダウンの中に追加したポート番号が見当たらない場合は、画面下部にある「情報更新」ボタンをクリックしてからやり直してみてください。

Bluetooth 設定	×		
オプション COM ポート ハードウェア			
この PC では、下の一覧に表示された COM (シリアル) ボートが使用され す。Bluetooth デバイスのマニュアルを参照して、COM ボートが必要かど 断してください。     ポート   方向     ペート   方向     名前   COM3     COM4   着信     COM6   著信	いま <sup>かを判</sup>	設定 ポード 20006 ピット/秒: 9600 データビット: 8 パリティ: なし ストップビット: 1 フロー制御: なし	×
追加(D) 利限		情報更新 OK	存値に戻す
OK キャンセル	用(A)		

6) 開いている2つのウィンドウの「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

以上で初期設定は終了です。

## <u>Step2 Bluetooth 接続</u>

※Bluetooth 接続の手順や表示画面は、ご利用の機材によって異なる場合があります。詳しくは ご利用の機材のマニュアル等をご覧ください。

1) Android タブレットの「設定」をタップし、「Bluetooth」を選んでください。

2) Bluetooth が OFF になっている場合は ON にしてください。

3)表示状態が「ペア設定されたデバイスにのみ表示」となっている場合は、そこをクリックして 「周辺のすべてのデバイスに表示」にしてください。



- 4) 次にパソコンのタスクトレイの Bluetooth アイコンをクリックし、「Bluetooth デバイスの表
- 示」を選んでください。



5) 表示される画面で「Bluetooth またはその他のデバイスの追加」をクリックしてください。

款定	99 <del>1</del>	×
Bluetooth とその他のデバイ	ス	
+ Bluetooth またはその他のデバイスを追加する	>	
Bluetooth		
<b>(1)</b> オン		
"UCHIDAPCN" として発見可能になりました		
オーディオ		
<b>式・沙</b> HK Esquire Mini ペアリング済み		
その他のデバイス		
日 BG2-W09 ペアリング済み		
		_

6)表示される「デバイスを追加する」画面で、「Bluetooth」をクリックしてください。

デバイスを追加する	×
デバイスを追加する	
追加するデバイスの種類を選択してください。	
Bluetooth マウス、キーボード、ペン、オーディオまたはその他の種類の Bluetooth デバー	12
ワイヤレス ディスプレイまたはドック ワイヤレス モニター、テレビ、Miracast を使用する PC、ワイヤレス ドック	
十 その他すべて Xbox コントローラーとワイヤレス アダプター、DLNA など	
	キャンセル
	47727

7)表示される機材リストの中から、Rickeyを入れたスマホ/タブレットを選択してください。 すると、パソコンとタブレットの両方にパスコードが表示されますので、それぞれ「接続」「ペア 設定する」を選んでください。(必ず先にパソコン側から操作するようにしてください)

デバイスを追加する	×
デバイスを追加する	
デバイスの電源が入っていて、検出可能になっていることを確かめてください。 以下からデバイスを選択してください。	接続するには、
「」 <sup>不明なデバイス</sup>	
「二 <sup>不明なデバイス</sup>	
「」 不明なデバイス	
L HUAWEI BTV 接続試行中	Bluetoothペア設定要求
HUAWEI BTV に表示されている PIN が以下の PIN と一致していれ 押してください。	ば、[接続] を ペアリング対象機器: UCHIDAPCN
546859	デバイスで次のキーが表示されていることを確認:
を続 キャンセル	546859
	□ UCHIDAPCNから連絡先と通話履 歴へのアクセスを許可する
+1	ンセル キャンセル ペア設定する

8) パソコン側に以下のメッセージが表示されたら、接続完了です。



# <u>Step3 Rickeyの接続先選択</u>

1) 操作したいパソコンで、RickeyTray が起動していることを確認してください。(パソコンの タスクトレイに、黄色い RickeyTray アイコンが表示されていることを確認してください。もし見 当たらない場合は、RickeyTray を起動してください。)



2) タブレットの Rickey アイコンをタップして、Rickey を起動してください。

3) 「ホー	ーム」タブ	をタップ	して、ホー	ーム画面を	を表示して。	ください。
🕈 🖬 🤙 🎂 🖬 d	î 🕇 🕇 🍪 via			= =	* 🗢 4	<b>i 97% i</b> 16:53
						1
英字	ひらがな	小濁	数字	移動	גליד	ホーム
	(オートスキャン)		ON			
	(スピード)	Up	Down			
	(操作信号)	Game N	Nouse Zer	D		
	(操作音)		ON			
	(Bluetoot)	周辺	機器検索	>		
		選択(長	観日:リスター	<b>৮</b> )		
	1					
	*	Π	$\Box$			

4) 「周辺機器選択」をタップし、表示されるリストから、操作したいパソコンの名前を選んでく ださい。

� <b>⊾</b> <u>+</u> <u>+</u> <u>+</u> (	🖻 cia				* •	<b>⊪</b> 80% 🕯 14:39
→ ホーム						
英字	ひらがな	小濁	数字	移動	マウス	ホーム
	(オートスキャン)		ON			
	装置選択	_				
	UCHIDAPCN F8:16:54:C0:	ED:F5				
			装置検索			
	(Bluetooth)	周辺	機器検索			

5) Rickey 画面下部のバーの色がピンクで表示されたら、パソコンとの接続は完了です。これで、 Rickey からパソコンの操作・入力ができるようになりました。

NTT DOCOMO 📥 🐖 🟦	- <b>\$</b> =				*	🔶 📲 87% 💼 15:49
Rickey+(Ver.2.2						1
英字	ひらがな	小濁	数字/FN	数字/FN 移動		ホーム
	(オート	-スキャン)	OFF			
		(スピード)	Up	Down		
		(操作音)	OFF			
	(	Bluetooth)	周辺機器	検索		
		_				
		選択	(長押し:リス	タート)		

※一度接続し「ペアリング済み」になったパソコンとは、「Step3 Rickey の接続先選択」の手順 だけで再接続できます。(パソコン、スマホ/タブレットの Bluetooth は、常時 ON にしておい てください)

※他の Bluetooth 機器との干渉等によって接続がうまくできなくなることがあります。その場合は、お手数ですが Rickey、RickeyTray をいったん終了し、ポート設定からやり直してください。

# パソコンとの接続が頻繁に切れる時は

ノートパソコン等では、省電力のためにブルートゥースアダプタを自動的にオフにする設定になっていることがあります。このため、Rickeyを接続しても、頻繁に接続が切れてしまう場合があります。

こうした症状が見られる時は、次の設定を変更してみてください。

1) コントロールパネルから「デバイスマネージャー」を選択します。

2) 表示されるデバイスリストから、「Bluetooth - ワイヤレス Bluetooth」をダブルクリック します。(項目名が少し異なる場合がありますのでご注意ください)



3) 表示される画面の「電源の管理」タブをクリックします。

4) 「電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」の チェックを外し、「OK」をクリックします。



# 機能と操作画面

Rickey でどのような操作ができるのかご紹介します。

① 日本語入力(ひらがな入力)

50 音キーボード画面を使って、日本語を入力することができます。漢字変換は Windows の IME を利用します。

Rickoy+	(Ver.2.2)										*0\$.	al 💴 18:03	
英語	7	VSt	とらがな 小潤			数字/FN		移動		גלי		ホーム	
Esc		đã	か	ਹੋ	ħ	な	は	ŧ	Þ	5	b	Del	
全/半	0	<b>w</b>	đ	L	5	ĸ	υ	74	þ	b	を	BS	
Tab	-	5	<	す	2	82	3.	t	Ł	శ	h	Enter	
数字	?	2	け	ť	τ	ね	~	85	Þ	n	1	Enter	
Tab	1	8	z	Ŧ	٤	Ø	Æ	ŧ	Þ	З	Ļ	小濁	
Space		( ٢	1)	無変換	Space	カナ	変換	2	£	4	→	Ins	

② アルファベット/ローマ字入力

QWERT 配列の英字キーボード画面を使って、英語の入力が行えます。また、Windows の IME を使い日本語のローマ字入力もできます。

英	7	ひらか	15	小江		数字/FN		移動	िर	スウマ		ホーム	
Esc	T I	Ļ	F3	F6	F7	F8	F9	F10	F12	4	$\rightarrow$	Del	
全/半	11	2"	3#	4\$	5%	6&	7'	8(	9)	0	-	BS	
Tab	Q	w	E	R	т	Y	U	I.	0	Р	@	Enter	
解除	A	S	D	F	G	н	J	к	L	;+	*	Enter	
Shift	z	x	c	v	В	N	м	,<	.>	17	¥_	Shift	
Ctrl	PrSc	Win	Alt	無変換	s	pace	変換	カナ	¥	t	1	Ins	

③ パソコンの操作(ショートカットキーによる操作)

英字キーボード画面の Ctrl、Alt キー等を使って、Windows のメニュー操作を行えます。

Ctrl、Alt等のキーは選択時にロックされる仕様なので、片手操作で使うことができます。選択 ロック状態の時は、各キーの下辺が緑色になります。同じキーをもう一度タップするとロックが解 除されます。

※操作手順が通常のキーボードと若干異なりますのでご注意ください。

例:ウィンドウを閉じる操作は「Alt」+「Space」+「解除」+「c」となります。

また、薄青色のキーは、長押しするとロックされ、そのキーが繰り返し入力されます。同じキー を再度タップするとロックが解除されます。

④ カーソルの移動

パソコン操作中のカーソルやフォーカスの移動は、50 音キーボード、英字キーボード画面にも キーがありますが、別に移動操作専用の画面を用意しています。方向キーと Shift キーと組み合わ せて範囲選択もできます。「↑↑」、「↓↓」キーは一度に 5 行移動するキーで、上下に素早く移 動する時に利用します。

		1		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		10		
英字	ひらがな	小濱	数字/FN	移動	マウス	赤	ホーム	
ESC					79	77	Del	
Alt		*			\$* 7" J	クリック	BS	
Tab	Í				右?	199	Enter	
解除	÷	→			<b></b> Ł	:	Enter	
Shift					切り	取り	Win	
Ctrl	TT	4.4			貼り	付け	Ins	

#### ⑤ マウスポインタの操作

専用のマウス操作画面で、マウスポインタの移動やクリック、ドラッグ操作などが行えます。 マウス画面にある方向キーまたはマウスパッドエリアを使ってポインタ操作を行います。

				21111		and the second sec	1	10	
英	7	057	がな	小濁 数字/FN 移動		移動	マウス	スホーム	
ESC	٦	1	~				¥	779°	Del
Alt	4	2002	<b>→</b>		(			リック	BS
Tab	×	4	×				5'7	\$\$9997	Enter
解除	PgU	p	PgDn		20		ŧ	ロリック	Enter
Shift							F	077°	Shift
Ctrl							Nu	mLock	Ins

#### <u>マウスパッドでの操作</u>

- ※マウスパッドエリアの中で指をスライドさせるとマウスポインタが連動して動きます。タップ でマウスクリック、ダブルタップでダブルクリック操作が行えます。
- ※マウスパッドエリアの右縁で指を上下にスライドさせると上下スクロール操作、下縁で指を左 右にスライドさせると左右スクロール操作ができます。
- ※ドラッグ操作を行うには、「ドラッグ」ボタンをタップしてから方向キーまたはマウスパッド操 作を行います。

### <u>方向キーでの操作</u>

※画面左側の方向キーをタップすると、8 方向にマウスポインタを移動させることができます。 オートスキャンで利用される方は、これらのキーを使ってパソコンのマウス操作を行うことが できます。

※Ctrlをタップした後に移動キーを選択すると、マウスポインタは大きく移動します。 ※Shiftをタップした後に移動キーを選択すると、マウスポインタは小さく移動します。 ⑥ テンキーとファンクションキー

数字キーは英字キーボードにもありますが、別にテンキー画面(「数字/FN」画面)がありますので、適宜切り替えてご利用ください。

この画面に、PC用のファンクションキー(F1~F12)もあります。なお、使用頻度が高いと思われるファンクションキーは、英字キーボードにも配置しています。

NTT DOCOM	40 🜵 📥 🛲	± ⇔ …								∦ 🛜 📶 87Չ	% 💌 16:08
英	₹	ひらがな		小濁	数字/FN		移動	_	ウス	ホーム	
Esc	F1	F2					/	*	-	+	Del
全/半	F3	F4					=	1	2	3	BS
Tab	F5	F6					(	4	5	6	Enter
解除	F7	F8					)	7	8	9	Enter
Shift	F9	F10					•	0	00	•	Tab
Ctrl	F11	F12					,	¥	\$	%	Ins
				選択(	長押し:リス?	ا — ¢					

⑦ Rickey の設定変更

「ホーム」画面では、接続するパソコンの選択のほか、Rickeyの操作音の ON/OFF、オートス キャンの ON/OFF、オートスキャンの速度調整、オートスキャンで使う操作信号の選択といった 各種設定変更を行えます。

ウスホー	1	e	20M0 ▶ 년 물 γቶ: (Ver.2:2)									
	マウス	移動	数字/FN	小测	ひらがな 小濁							
			OFF		(オート							
		Down	Up	(スピード)								
			OF	(操作音)								
		渎	周辺機器	Bluetooth)	(							
		ŧ	周辺機器	Bluetooth)	(							

# 操作のしかた

Rickey は画面タッチ、マウスまたはオートスキャンで利用することができます。

①画面タッチでの利用

スマートフォン/タブレットの画面に表示した Rickey のキーを直接タッチして操作します。パソ コンのキーボードとほぼ同様の手順で、スピーディーな入力ができます。



②マウス、トラックボールでの利用

画面タッチは難しいがマウスやトラックボールの操作が可能な方は、Rickey 端末にこれらを接続 し、マウスポインタを使って Rickey を利用することができます。



③テンキー、方向キーでの利用

Rickey を入れたスマホ/タブレットに外付けキーボードやテンキーを接続し、方向キー(テンキーの場合は NumLock 解除して利用)を使って Rickey のキーを選択することができます。 ※Android スマホ/タブレットで利用可能な外付けキーボード、テンキーをご利用ください。



#### 外付けテンキーでの操作方法

Rickey 端末に接続したテンキーを NumLock 解除し、最初に「8」キーを押すと、画面下部にオレンジ色のカーソルが表示されます。その後は、以下のキーでカーソルが移動します。

- 4:カーソルが左に動く
- 8:カーソルが上に動く
- 6:カーソルが右に動く
- 2:カーソルが下に動く

選択したい Rickey のキーの場所までカーソルを移動させ、テンキーの「Enter」を押すと、カ ーソルがあるキーが選択されます。 ③オートスキャンでの利用

ホーム画面のオートスキャンボタンを ON にするとオートスキャンが始まります。キーボードの 部分の色が順番に変わっていきますので、操作したいキーの周辺の色が変わっている時に画面下 にある「選択」エリアにタッチすると色が変わっている部分が選択されます。これを「領域選択」 「行選択」「キー選択」と3回繰り返すことで、1つのキーが選択できます。画面のあちこちをタ ッチするのが難しい方は、この方式でタッチする場所を限定して操作することができます。

英	英字 ひらがな		がな	小濁		数字/FN		移動	-	マウス		ホーム	
Esc	×	あ	か	đ	ħ	な	lt	æ	Þ	6	わ	Del	
全/半	o	) (v	ð	L	5	ĸ	U	み	þ	b	æ	BS	
Tab	-	5	<	5	2	ø	j.	<i>v</i>	ť	ತ	h	Enter	
数字	?	ž	17	ť	τ	ね		80	Þ	n	1	Enter	
Tab	ţ	a	10	Ŧ	٤	Ø	Æ	ŧ	þ	3	Ļ	小濁	
Space	•	(r	(1)	無変換	Space	カナ	変換	2	đ	¢	→	Ins	

※左の写真は

領域選択・・・グレーの領域 行選択・・・・緑の行 キー選択・・・橙色のキー を順に選択し、「こ」を 選択したところ。

※オートスキャンは、Rickeyと操作対象パソコンが接続できている時のみ有効になります。

※オートスキャンが動いている時も、画面タッチによるキー選択ができます。

※オートスキャン操作で薄青色のキーを選択すると、自動的にロック状態となり、そのキーが繰り 返し入力されます。もう一度選択操作をすると、ロックが解除されます。

※マウス操作画面にあるマウスパッド部分は、オートスキャンの対象になりません。マウスポイン タの移動は、マウス操作画面にある方向キーを使って行ってください。

※「選択」バーを長押しするとスキャンがキャンセルされ、表示している画面の初期状態(領域ス キャン)に戻ります。ゾーンや行を間違えて選んでしまった場合などにご利用ください。また、 同じ箇所のスキャンを3回行う間にどのキーも選択しなかった時も、同様にスキャンがキャン セルされ、その画面の領域キャンに戻ります。

④オートスキャンでの利用(外部スイッチ入力)

Rickey 端末に「できマウス 3Ai。」や「できマウス S2。」と各種の外部スイッチを接続すると、 スイッチ操作でオートスキャンの選択操作ができます。画面タッチでの利用が難しい方は、手元に 置いた外部スイッチを使って操作することができます。



- ※「できマウス。」シリーズは、埼玉県坂戸市の町田健治さんが開発・販売されている、各種スイ ッチの接続装置です。詳しくは、<u>https://dekimouse.org/wp/</u>をご覧ください。
- ※ Rickey+はゲームパッドの「ボタン A」信号をキー選択信号にしています。「できマウス。」シ リーズを「ゲームパッドモード」にして Rickey 端末につないでいただくと、外部スイッチ入力 を Rickey+が受け付けるようになります。

### オートスキャン関係の設定について

「ホーム」画面で、オートスキャンに関するいくつかの設定ができます。

- (オートスキャン)オートスキャンの ON/OFF を切り替えます。初期値は「OFF」になっていま す。このキーは、オートスキャンの対象になりません。
- (スピード) オートスキャンの速度の Up/Down を行います。
- (操作音) スキャンに合わせてタイミング音を出す/出さないの切り替えを行います。初期値は「OFF」になっています。

# ご質問・お問い合わせ先

Rickey に関するご質問、お問い合わせは以下までお願いいたします。

# <u>イデア・フロント株式会社</u>

東京都新宿区山吹町 333 番地 原田ビル5階 (担当:内田)

電話/FAX 03-6280-8014

e-mail <u>at\_dp@ideafront.jp</u>

**Rickey** サイトにはお問い合わせ用フォームがあります。こちらもご利用ください。 <u>https://www.ideafront.jp/Rickey/form\_contact/index.html</u>